額定電壓/頻率	110V~/60Hz	消耗功率/電流	4W/120mA max
機體重量	0.8kg	機體尺寸	W170 x H450 x D170 (mm)
功率因素	0.6	適用光源	LED 4W×1燈泡
生產國別	中國		



各部名稱

1. LED燈泡
2. 開關按鍵
3. 燈罩
4. 立柱
5. 電源線
6. 底座

聲寶股份有限公司　桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-005438【0800-鈴鈴-我是聲寶】http://www.sampo.com.tw

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

SAMPO

聲寶LED檯燈 使用說明書

LH-U1103EL

User Manual

使用說明

安装方法

- 將燈具之電源線插頭插入座後，啓動開關待燈泡亮起後再調整燈罩之高度及方向。
- 使用完畢時請將開關切到" O "即可。
- 在調整立柱時，請同時按壓底座。
- 請勿放置於高溫或濕氣重的場所，以免機體傾倒而損壞。
- 請勿在燈罩上放置任何物品以免因散熱不良導致燈罩變型。
- 請勿自行更換普通或燈管燈泡以免因溫度過高導致燈罩變型。

特性

- 簡約摩登外型設計，典雅可愛。
- 採4W LED球泡，比傳統燈泡省電90%。
- 20000小時超長壽命，約傳統燈泡20倍。
- 採白光(色溫5500K)，光現自然，不閃爍，更適合閱讀使用。
- 光源無紫外線，長久使用不傷皮膚。

安全注意事項

- 為避免觸電，請勿破壞或拆解產品。
- 請將本產品置於穩固平面上使用，避免產品傾倒或掉落造成損壞。
- 感到異常時請先關電源再拔電源插頭，請洽經銷商或服務站派員修理，切勿自行修理以免發生危險。
- 請勿直視LED光源，避免眼睛受到傷害。
- 燈具縫隙間是作為散熱用切勿插入金屬或易燃物等。
- 長時間不使用請拔掉電源插頭，避免因絶緣劣化而易引起漏電、和火災的危險。
- 電源線請勿踐踏，電源線或插頭損壞時，必須由製造商或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。
- 避免長期在高濕度環境中使用。
- 請勿使用煤油、松香水等揮發性溶劑擦拭外部零件。
- 請勿使用傳統燈泡，避免發生燈罩變型及危險。

請勿在過於潮濕的環境中使用

使用時檯燈燈泡溫度較高，請勿觸碰以免燙傷。

長期不使用請拔下插頭

請勿自行拆解檯燈進行維修

警告

- 請勿將檯燈之燈罩向後彎曲。
- 請勿用溼手拔電源插頭，以免發生觸電。
- 使用前請先確認插座電壓及頻率是否與本產品相同。
- 清潔檯燈時，請先將電源線插頭拔起，用少許中性清潔劑加入水中，用柔軟的布浸泡後將水擰乾，然後插拭不潔的地方，最後再拿乾布將水擦乾即可。
- 如需安裝、更換或拆裝燈泡或其他零件加以清洗時，請務必先將電源插頭拔除。
- 若檯燈電源線損壞，請勿自行換修，必須送回本公司檢修，以免發生危險。

緊急處理方法

- 查電源線是否插好，電線有無破損。
- 檢查燈泡與燈頭是否接觸不良或鬆脫(等燈管降溫後檢查)。
- 排除以上現象後，請不要自行拆解修理，請立即關閉電源拔掉插頭。
- 請儘速通知(04)2297-6157售後服務專線協助處理，以免發生危險。
  有燒焦味時－發生異常時（有燒焦味等）立即切斷電源。若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。
  請速與聲寶0800免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。

進口/委製商：日月光綠能國際股份有限公司　地址：台中市北區永興街338號16F
售後服務商：威勁國際股份有限公司　售後服務專線：04-2297-6157

Simple good life, Sampo